

KRZESŁO WISZĄCE – KOKON

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas rozpakowywania małych elementów trzymaj dzieci z dala od niebezpieczeństwa. Opakowanie zawiera różne małe części (np. śruby i okucia), które mogą zostać połknięte.
- Prawidłowe używanie krzesła jest dozwolone dopiero po zakończeniu montażu.
- W przypadku używania krzesła do innego celu – na przykład jako stopień – istnieje znaczne ryzyko obrażeń.
- Stabilność krzesła jest zagwarantowana podczas jego normalnego – zwykłego używania, producent nie zaleca kołysania.
- Aby zapewnić stabilność, konieczne jest, aby pionowa oś nie wychylała się poza okrągłą podstawę.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia i śruby pod kątem wytrzymałości, ponieważ mogą się poluzować w zależności od użytkowania.

INSTRUKCJE MONTAŻU

- Ostrożnie wyjmij wszystkie części z opakowania i umieść je na ochronnym podłożu (np. dywanie lub kocu), aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni.
- Wykonaj montaż krzesła zgodnie z ilustracją.
- Na koniec sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i czy krzesło jest stabilne, czyli czy się nie chwieje.

